NOTRE PRIORITE



QUALITE ET SECURITE

# Notice d'utilisation



STROBOSCOPE REF. STA269



TEL: 05 56 75 13 33 - FAX service commercial: 05 56 75 56 85 - 05 56 89 69 16 FAX S.A.V.: 05 57 96 60 65 FAX service technique: 05 56 75 02 57 LANGLOIS Z.I. DU HAUT-VIGNEAU 33174 GRADIGNAN CEDEX www.langlois-france.com info@langlois-france.com

# STROBOSCOPE STA269

# 1 Les termes suivants peuvent apparaître sur le produit ou dans le présent manuel :

ce message signale qu'il faut consulter le manuel d'utilisation

DANGER: haute tension, risques de chocs électriques

Ne pas toucher le tube à éclairs ni avec les doigts ni avec un outil.

La réparation ne peut être effectuée que par un personnel qualifié.

L'ouverture du boîtier est interdite à toute personne non qualifiée.

Avant tout raccordement au secteur, vérifier la tension d'utilisation

Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de solvants ou d'abrasif.

CEI1010: Pol2 CAT II 300VAC

Utilisation : à l'intérieur d'un bâtiment . Altitude : 2000m maximum. Humidité relative : 80%

## **2 CARACTERISTIQUES**


Cet appareil est construit autour d'un microprocesseur. La commande de fréquence des éclairs s'effectue par pressions sur des touches. Le stroboscope peut fonctionner selon deux modes de synchronisation : en interne ou sur un signal externe. En interne, c'est l'horloge du stroboscope qui commande seule les éclairs. En externe, c'est le signal extérieur qui déclenche les éclairs sur le signal appliqué sur la borne Ext Trigger. Une sortie RS232 permet d'envoyer vers un PC les data en vitesse de rotation (tours/min) ou en fréquence d'éclairs Hz.


AFFFICHAGE	Hauteur 14mm 5 digits à LED			
UNITES	RPM rotations par minutes = t/min et fréquence Hz			
GAMME DE FREQUENCE	0,083 à 208 Hz			
GAMME DE VITESSE	5 à 12500 t/min			
RESOLUTION	0,1 t/min gamme 5 à 999,9 t/min			
	1 t/min	1 t/min de 1000 à 9999 t/min		
	10 t/min	10 t/min de 10 000 à 12 500 t/min		
STABILITE	1 digit au bout de 10 minutes			
COMMUTATION RPM / Hz	Par bouton			
PRECISION	0,15% de la	a lecture + 0,2 t/min	< 1000 t/min	
	0,5% de la	lecture + 1t/min	de 1000 à 3300 t/min	
	1% de la pl	eine échelle	de 3301 à 12500 t/min	
REGLAGE DE FREQUENCE	REGLAGE RAPIDE 100 - 500 - 1000 - 2000 - 5000			
THE OBJECT BETTHE GOLDEN	REGLAGE FACTEUR x2 et 1/2			
	REGLAGE FIN par touche +1 et -1			
DECLENCHEMENT EXTERNE	Signal de 5VDC à 30VDC max			
MEMOIRE	Touche MEMORY stocke la fréquence en mémoire			
	Touche RECALL rappelle la fréquence stockée en mémoire			
Capacité de la mémoire	10 fréquences peuvent être stockées			
SORTIE RS232			ence, et l'unité RPM ou Hz	
ALIMENTATION	230VAC 50Hz / 30 watts			
TEMPERATURE	Utilisation de 0 à 50°C maximum			
HUMIDITE RELATIVE	Utilisation : moins de 80% d'humidité relative			
DIMENSIONS	210 x 120 x 120 mm			
POIDS	1 kg			
CALIBRATION	L'horloge à quatrz et le microprocesseur dispensent de procédure de calibration			

# SPECIFICATIONS CONCERNANT LE TUBE A ECLAIRS

TUBE A ECLAIRS	Lampe au Xenon
DUREE DE L'ECLAIR	de 60µs à 1ms
TEMPERATURE DE COULEUR	6500°K
ENERGIE D'UN ECLAIR	4 joules
ANGLE D'ECLAIRAGE	80°
REMPLACEMENT DU TUBE	Changer le tube à éclairs lorsque la cadence des éclairs est perturbée à partir de 3600 t/min ou plus
CYCLE D'UTILISATION	Pour prolonger la durée de vie du stroboscope, les temps d'utilisation recommandés sont les suivants <2000 t/min durée recommandée : 2 heures 2000 à 3600 t/min durée 1 heure 3601 à 8000 t/min 30 minutes 8000 t/min et au delà : 10 minutes Laisser refroidir l'appareil 10 minutes entre deux cycles

# 3 DESCRIPTION DE LA FACE AVANT





3-1	Tube à éclairs	3-10	Multiplie par 2 la fréquence en cours
3-1 3-2	Affichage	3-11	Divise par 2 la fréquence en cours
3-2 3-3A	Symbole RPM t/min	3-12	Réglage fin -1
3-3A 3-3B	Symbole Hz	3-13	Réglage fin +1
3-3C	Symbole Ext Trigger	3-14	Bouton de sélection d'unité : Hz ou RPM
3-30	Marche / Arrêt	3-15	Déclenchement Externe / Interne
3-4	Prise cordon secteur	3-16	Entrée du signal de déclenchement externe
3-6	Face avant et clavier	3-17	Sortie RS232
3-0 3-7	Ecrou de fixation de l'appareil	3-18	Rappel des fréquences mémorisées
3-8	Vis de fixation de la poignée	3-19	Mise en mémoire de la fréquence en cours
3-9	Poignée	3-20	Sélection rapide de fréquence

## **4 MODE OPERATOIRE**



ce message signale qu'il faut consulter le manuel d'utilisation

DANGER: haute tension, risques de chocs électriques Ne pas toucher le tube à éclairs ni avec les doigts ni avec un outil. Avant tout raccordement au secteur, vérifier la tension d'utilisation

Mettre l'appareil en marche : bouton Power sur l



Attention : respecter les cycles d'utilisation pour prolonger la durée de vie de l'appareil .

CYCLE D'UTILISATION	Pour prolonger la durée de vie du stroboscope, les temps d'utilisation recommandés sont les suivants
	<2000 t/min durée recommandée : 2 heures
	2000 à 3600 t/min durée 1 heure
4	3601 à 8000 t/min 30 minutes
	8000 t/min et au delà : 10 minutes
	Laisser refroidir l'appareil 10 minutes entre deux cycles

Placer 3-15 sur la position Int correspondant à un déclenchement des éclairs sur l'horloge interne. (en position Ext, le stroboscope ne flashe que s'il reçoit des impulsions d'un circuit extérieur)

Sélectionner à l'aide du bouton 3-14 l'unité RPM t/min. L'unité RPM voyant 3-3A s'allume. Atteindre par la touche de recherche rapide FAST FINDER 3-20 la gamme de fréquence où doit se situer approximativement le phénomène cyclique que l'on désire observer. Note : par défaut, la fréquence des éclairs à la mise en marche correspond à 100 t/min

Note : par défaut, la fréquence des eclairs à la mise en marche correspond à 100 t/min On peut également rechercher la vitesse de rotation de l'objet à observer à l'aide des touches  $x \ 2$  et  $+ \ 2$ .

Réglage fin de la fréquence des éclairs

Touche +

Chaque pression augmente la fréquence des éclairs d'un unité. En maintenant la pression quelques secondes, il y a augmentation continue de cette fréquence.

Touche -

Chaque pression diminue la fréquence des éclairs d'un unité. En maintenant la pression quelques secondes, il y a diminution continue de cette fréquence.

#### PRECAUTION A PRENDRE

Comment s'assurer que le stroboscope flashe avec la même fréquence que la rotation de l'objet à observer, et non pas un sous multiple de cette fréquence ?

Par exemple si un objet tourne à 1000 t/min et que le stroboscope flashe à 500 t/min, l'objet paraît arrêté.

Procédure : rechercher une fréquence de flashes fi pour laquelle l'objet semble « arrêté ». Doubler cette fréquence en appuyant sur la touche x2

- Si un repère visuel sur l'objet apparaît deux fois, c'est que la fréquence fi correspondait à la fréquence de rotation de l'objet.
- 2) Si le repère visuel sur l'objet apparaît une seule fois, c'est que fi était sous multiple de la fréquence de rotation de l'objet. Recommencer l'opération.

FREQUENCE DE ROTATION DE L'OBJET	FREQUENCE DES FLASHES	IMAGES OBSERVEES
1000 t/min	2000 flashes/min	
	1000 flashes/min	
	500 flashes/min 500 flashes/min	

Dans le tableau ci dessus, à 2000 flashes/min, le repère apparaît 2 fois. Cela signifie que la fréquence des flashes est le double de la fréquence de rotation de l'objet

Attention : par mesure de précaution effectuer cette procédure après chaque mesure.

Mesure de vitesses de rotation en Hz

Même procédure que précédemment, mais en sélectionnant le mode Hz par la touche 3-14. La LED 3-3B signale que les mesures sont effectuées en Hz.

### MISE EN MEMOIRE

Une pression sur la touche MEMORY stocke la fréquence des flashes en court. Il est possible de stocker jusqu'à 10 valeurs de fréquences successivement. Pour vider la mémoire, éteindre le stroboscope.

RAPPEL

Appuyer sur le touche RECALL pour aller rechercher la première fréquence stockée en mémoire. A la deuxième pression la deuxième mesure est appelée et ainsi de suite.

## DECLENCHEMENT DES FLASHES PAR SIGNAL EXTERNE

Placer le switch 3-15 sur la position Ext. Dans cette position, l'horloge interne du stroboscope est déconnectée, et le circuit d'allumage des flashes est déclenché par les impulsions appliquées sur l'entrée Ext Trigger. La LED 3-3C doit être allumée signalant que le stroboscope attend les impulsions de déclenchement de l'extérieur.

Le seuil de déclenchement minimum est de +3V. La tension maximale applicable sans détérioration est 30VDC.


### REMPLACEMENT DU TUBE



Lorsque la fréquence des éclairs devient irrégulière à partir de 3600 t/min, il peut être Nécessaire de remplacer le tube à éclairs. Ce dernier ne peut être changé que par un

## **INTERFACE RS232**

Le stroboscope dispose d'une sortie RS232 , accessible par un jack de diamètre 3,2mm. Un cordon spécifique (livré en option) permet de relier la sortie RS232 du stroboscope au PC. La connectique est la suivante :



Les mots comprennent 16 digits, dans le format suivant : D15 D14 D13 .... D2 D1 D0 La fonction de chacun des digits est la suivante

D0	Fin de mot
D1 à D8	Affichage de la fréquence
	Exemple, si l'afficheur indique 2006, les bits de D8 à D1
	vont transmettre 00002006. Le digit D1 transmet 6, le D2 transmet 0 etc
D9	Position du point décimal, de droite à gauche.
	0 pas de point, 1 point en position 1, 2 point en position 2 etc
D10	Polarité. 0 polarité + , 1 polarité -
D11 et D12	Unité: 27 en RPM, 31 en Hz
D13	1
D14	4
D15	Début de mot

Format RS232: 2400,N,8,1